

Настройка сканера G-SENSE 1402HD для работы с маркировкой

Для настройки сканера для работы с маркированными товарами отсканируйте следующие ШК:

1. Сброс на заводские настройки



FFFFFFE

Resetting the standard product defaults

2. Включить передачу не печатных символов

